

Handleiding Gigaset S700H Pro

In deze beknopte handleiding vindt u de basisfuncties van uw Gigaset S700H Pro. Komt u er niet helemaal uit of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Gigaset



Nummer	Functie
1	Softkeys
2	Navigatietoets
3	Verbindings- en handsfreetoets
4	Verbreek- en aan/uit-toets
5	R-toets
6	Profieltoets
7	Berichtentoets
8	Stertoets
9	Hekjestoets

Gesprek opzetten

Voer het telefoonnummer in en druk vervolgens op **3. Verbindings- en handsfreetoets**. Druk nogmaals op deze toets om een handsfreegesprek te starten.

Gesprek beantwoorden

Druk eenmaal op **3. Verbindings- en handsfreetoets**. Druk nogmaals op deze toets om het gesprek handsfree te voeren.

Aannemen tweede gesprek

Een binnenkomende tweede gesprek kunt u opnemen of afwijzen met de **1. Softkeys**. Het actieve gesprek wordt vervolgens automatisch in de wacht gezet. Het gesprek dat u wenst te voeren selecteert u eenvoudig met de **2. Navigatietoetsen**.

Gesprek doorverbinden

Druk tijdens het gesprek op **5. R-toets** en voer het telefoonnummer (intern of extern) in. Druk nogmaals op **5. R-toets** om het gesprek door te verbinden.

Ruggespraak en wachtstand

Tijdens een gesprek kan de beller/gebelde in de wacht worden gezet door middel van **5. R-toets**. U haalt het gesprek terug door nogmaals op **5. R-toets** te drukken.

Opnieuw bellen

Druk op het startscherm op **1. Softkeys 'links'** om de oproepenlijst te openen. Navigeer door de lijst met **2. Navigatietoets** en selecteer de lijst en die u wilt openen met **1. Softkeys 'rechts'**. Bel het nummer met **3. Verbindings- en handsfreetoets**.